

Montážní postup, který vám pomůže vyřešit každý přebytečný centimetr.



1. Zjistili jste, že vyžděný sprchovací prostor je o nějaký ten centimetr větší, než jste potřebovali?
2. Změřte, kolik centimetrů vám bude chybět a podle toho zvolte odpovídající počet nastavovacích profilů.
3. Na jednu stranu namontujte ustavovací profil rozšířený o profil nastavovací.
4. Na druhou stranu dveří nasadte ustavovací profil rozšířený o profil nastavovací a dle montážního návodu výrobek nainstalujte.
5. A máte vyhráno, už nemusíte přemýšlet o atypickém výrobku.